

BEKNOPTE HANDLEIDING innovaphone IP230



Display

Pictogram	Omschrijving
	Luidspreker
	Microfoon
	Oproepdoorschakeling
	Toestel geblokkeerd
	Hoorn actief
	Headset
	Geen verbinding
	Verbinding

Naam van de geregistreerde user Eigen doorkiesnummer

Pictogram Datum Tijd Pictogram

Toetsen

Toets	...in ruststand	...tijdens een bestaande verbinding
	Opent het hoofdmenu, één stap terug in het menu. De instellingen worden opgeslagen	Conferentie starten
	(geen)	Het volume van de microfoon instellen
	Opent het menu, bevestigt de input of selectie	
	Pijltoetsen om binnen het menu te navigeren	Met de linker en rechter pijl kan het volume worden aangepast
	Wist het teken dat er links van staat	
	Één stap terug in het menu. De instellingen worden niet opgeslagen	Beëindigt het gesprek
	Enter-toets ter bevestiging van de input of selectie	
	Het menu verlaten	Verbreekt het gesprek
	Mute/stil, schakelt het oproepsignaal uit	Mute, schakelt de microfoon uit
	Naar lijst van binnengekomen oproepen	Tot stand brengen van een ruggespraakgesprek, makelen (wisselgesprek)
	Naar lijst van laatst gekozen nummers	Menu voor het doorschakelen van het actieve gesprek
	Kiesvoorbereiding, gesprek aannemen in handsfree modus	Luidspreker aan (meeluisteren), overschakelen naar handsfree

















De bediening

Actie	Status	Toetsen	Omschrijving
Oproep beantwoorden		 opnemen	Het display geeft beide deelnemers weer
Oproep weigeren			De beller hoort een bezettoon
Beëindigen		 neerleggen, 	De verbinding wordt verbroken
Handmatig bellen		0...9, dan 	De cijfers kunnen ook na het opnemen van de hoorn ingegeven worden
Nummerherhaling		 ,  dan 	De laatst gekozen telefoonnummers worden weergegeven. Dmv de pijltjes het te bellen nummer selecteren
Terugbellen		 R ,  dan 	De laatst ingekomen oproepen worden weergegeven. Dmv de pijltjes het te bellen nummer selecteren
Luidspreker aan (meeluisteren)			Om tijdens een gesprek de luidspreker in- en uit te schakelen
Overschakelen naar handsfree modus		 vasthouden en  neerleggen	Pictogram  verschijnt op het display
Handsfree modus beëindigen		 opnemen	Pictogram  verschijnt op het display
Mute functie			Pictogram  verschijnt knipperend op het display
Ruggespraak houden		 R , 1...9 kiezen	Dmv  wordt het ruggespraakgesprek beëindigd, de eerste deelnemer is weer actief
Makelen (Wisselgesprek)		 R , 1...9 kiezen	Dmv   kan zo vaak als gewenst tussen twee gesprekken worden gewisseld
Conferentie starten		 R , 1...9 kiezen, 	Dmv nogmaals  intoetsen wordt de conferentie beëindigd. Eén verbinding blijft actief, de andere komt in de wacht
Doorverbinden		 R , 1...9 kiezen en  neerleggen	Er wordt doorverbonden zonder aankondiging wanneer u de hoorn neerlegt voordat degene waarnaar wordt doorverbonden uw oproep aanneemt.
Terugbellen bij bezet		 , 	De telefoon gaat over zodra terugbellen mogelijk is
Terugbellen bij geen antwoord		 , 	De telefoon gaat over zodra degene die men wil bereiken zijn telefoon heeft gebruikt
Automatische nummerherhaling		 ,  , 	Herhaalt de oproep gedurende 20 minuten in intervallen van 30 seconden
Pick-Up		 , 1...9, 	Geef het toestelnummer in van het telefoontoestel waarop het gesprek binnenkomt dat u wilt overnemen





De functietoetsen

Functie		Display	Omschrijving
Snelkiezen			Belt direct het opgeslagen nummer van de partner.
Oproepdoorschakeling		0: 1: 2: 3: Uit	Hiermee configureert u een automatische oproepdoorschakeling. Er kunnen max. 4 verschillende oproepdoorschakelingen worden ingesteld. Er zijn 3 soorten oproepdoorschakelingen mogelijk; direct, bij bezet en bij niet melden.  geeft aan dat doorschakeling bij bezet of bij niet melden is geactiveerd. Bij directe (permanente) oproepdoorschakeling wordt het complete nummer waarnaar wordt doorgeschakeld op het display getoond.
Blokkeren		0: 1:	Blokkeert het toestel, alleen uitgaande oproepen zijn mogelijk via het numerieke toetsenbord.  geeft aan dat het toestel geblokkeerd is.
Oproepsignaal		0: 1:	Akoestisch oproepsignaal in- en uitschakelen, "Oproepsignaal uit" wordt weergegeven op het display 
Aankloppen		0: 1:	Uit: een tweede beller hoort een bezettoon. Aan: een aanklopteken geeft aan dat er een tweede oproep binnenkomt
Nummeronderdrukking		0: 1:	Uit: Bij uitgaande gesprekken wordt het eigen nummer weergegeven. Aan: Bij uitgaande gesprekken wordt het eigen nummer niet weergegeven.
Headset		0: 1:	In- resp. uitschakelen van de headset.  geeft aan dat de headset is ingeschakeld.
Partnertoets			 Snelkeuzetoets   Pick-up – Geeft de belstatus van de partner weer   Geeft aan dat het toestel van de partner bezet is.
Pick-up			Toont binnenkomende oproepen van partners binnen de groep  haalt het gesprek op. Bij meerdere gelijktijdige oproepen binnen de groep met  de gewenste oproep selecteren.
Meervoudige registratie			Registratie van medegebruikers op het toestel. <input type="checkbox"/> Uitgaande oproepen als actieve gebruiker <input type="checkbox"/> Uitgaande oproepen als hoofdgebruiker.
Afmelden			Afmelden van de medegebruiker.
Gebruiker wisselen			Wisselen van actieve gebruiker. De instellingen van de nieuwe actieve gebruiker zijn nu van kracht.
Hot desking			Een nieuwe actieve gebruiker kan inloggen door het intoetsen van zijn gebruikersnaam, telefoonnummer en password. Opnieuw  intoetsen om uit te loggen.
Bericht ontvangen			Geeft aan dat er een bericht is binnengekomen.  haalt het bericht op.
Verbinden			Wanneer 2 gesprekken zijn opgebouwd kunnen ze dmv deze toets met elkaar verbonden worden.
Handmatig doorschakelen			 Blind doorschakelen...  Doorschakelen... ...naar het geconfigureerde telefoonnummer



Hier de eigen instellingen noteren



Partnertoetsen

De partnertoetsen bevinden zich aan de rechterzijde van het IP230 telefoontoestel. Er zijn 10 partnertoetsen beschikbaar. Er zijn modules verkrijgbaar met 30 extra toetsen die aan het toestel kunnen worden gekoppeld. Er kunnen maximaal 3 modules worden aangesloten zodat er in de meest uitgebreide versie 100 partnertoetsen beschikbaar zijn.

Aan de partnertoetsen kunnen alle functies van de functietoetsen naast het display worden toegewezen. De actuele status wordt niet op het display weergegeven; er is een indicatie LED-lampje geïntegreerd in de toetsen. De toetsen zijn hierdoor optimaal geschikt om als partnertoetsen te gebruiken.

Status	Functie	Omschrijving
 uit	Snelkeuzetoets	Door het indrukken van deze toets wordt het geconfigureerde telefoonnummer van de partner in handsfree modus gekozen. Wanneer men de hoorn opneemt wordt het gesprek doorgeleid naar de telefoonhoorn. De toets kan ook gebruikt worden om gesprekken door te verbinden.
 knipperend	Pick-up	Er komt een gesprek binnen bij een partner. Door het indrukken van deze toets kan het gesprek worden opgehaald.
 aan	Bezet-aanduiding	Het toestel van de partner is bezet. Alleen wanneer de aanklop-functie van dit toestel is geactiveerd kan naar dit toestel worden gebeld of doorverbonden.

De hier omschreven functies hebben betrekking op de IP230 telefoon wanneer deze gekoppeld is aan een innovaphone PBX.

Het toestel wordt over een webinterface geconfigureerd. Toets  om naar het menu te gaan, selecteer  "beheer" en bevestig uw keuze . Selecteer dan "informatie" en bevestig weer. In de eerste regel wordt het IP-adres van uw telefoontoestel weergegeven. Type vervolgens dit adres in de adresregel van uw browser. Houd er a.u.b. rekening mee, dat de webconfiguratie beveiligd is met een administrator-password.



Een uitgebreid en actueel handboek in Pdf-formaat kunt u gratis downloaden op www.innovaphone.com.